

KWL EC 60 Eco

Voliteľne: Na mieste stavby pri zariadeniach s plameňom závislým od vnútorného ovzdušia.

Signál od zariadení s plameňom pozri návod na montáž a prevádzku

Voliteľne: Vypínač v dodávke stavby

